

ADIDAR

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania mebli – krzesła/fotele

Potencjalne niebezpieczeństwa:

- 1. Przy ustawianiu mebli należy przestrzegać, aby ich odległość od czynnych źródeł ciepła (grzejnik, kuchenka) wynosiła co najmniej 0,5m. Ustawienie zbyt blisko źródeł ciepła może spowodować zapłon.**
- 2. Intensywne użytkowanie, np. skakanie, może prowadzić do uszkodzenia stelaża i niebezpieczeństwa upadkiem.**
- 3. Niewłaściwa pozycja siedzenia może powodować bóle pleców.**
- 4. Zaleganie kurzu w tapicerce może wywoływać alergie.**

Jakich działań nie podejmować:

- 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem (nie należy ich używać w zastępstwie drabiny, wieszaka itp.).**
- 2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni (nie wolno wychylać się, kołysać na krześle, aby nie osłabić ich konstrukcji i nie doprowadzić do upadku).**
- 3. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalniki, benzyna, alkohol itd.**
- 4. Nie pozostawiać plam bez czyszczenia – mogą się utrwalić.**
- 5. Nie używać żelazka na tapicerce – wysoka temperatura może uszkodzić materiał.**

Zalecenia dotyczące użytkowania:

- 1. Meble należy użytkować w pomieszczeniach, suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych.**
- 2. Meble chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi.**
- 3. W razie wylania jakiegokolwiek cieczy zarówno na meble tapicerowane jak i drewniane należy niezwłocznie wytrzeć je suchą szmatką.**

4. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna powinny być odkurzone suchą i czystą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej, lekko zwilżonej szmatki, a następnie niezwłocznie je osuszyć.

5. Do ogólnej pielęgnacji tapicerki wystarczy czyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tkaniny miękką szczotką lub odkurzanie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki. Zalecamy także korzystanie z specjalistycznych preparatów do pielęgnacji i czyszczenia tapicerki.

6. Meble tapicerowane eko-skórą należy odkurzać miękką suchą szmatką, natomiast powstałe plamy można przemywać przy pomocy szmatki lekko zamoczonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących.

7. Do pielęgnacji powierzchni nie należy stosować żadnych środków chemicznych lub szorstkich ścierek.

Producent:

ADRIAN ŚWIERCZYŃSKI

UL. KWIATOWA 20

63-630 RYCHTAL

Polska

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@adidarmeble.pl

**Adres: ADRIAN ŚWIERCZYŃSKI KWIATOWA 20 63-630 RYCHTAL
NIP. 6191934069**

Właściwe korzystanie z produktu oraz jego systematyczna pielęgnacja są niezbędne, aby zapewnić mu trwałość, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd przez wiele lat.